



Termékinformációk

Az üveg konyhai vágódeszkák edzett üvegből készülnek, matt üveghatással, amelyet a hátoldalra ragasztott tartós fólia biztosít. A termék élelmiszerek vágására, valamint ételek tálalására szolgál praktikus alátétként. A termék nem alkalmas élelmiszerek összetörésére vagy más, erős ütésekkel igénylő tevékenységekre. A csomag öntapadó és szilikon alátéteket tartalmaz a stabilitás érdekében.

Csúszásgátló alátétek szerelési útmutatója

1. Győződjön meg arról, hogy a panel fóliás oldala tiszta, száraz és szennyeződésektől (pl. por, zsír) mentes.
2. Vegye ki a csúszásgátló, öntapadós alátéteket a csomagolásból, és helyezze őket egyenként a panel sarkaiba a matt fólia oldalán a megfelelő elhelyezés ellenőrzéséhez.
3. Távolítsa el az alátétekről a védőfóliát, tegye szabaddá a ragasztóréteget, majd néhány másodpercig erősen nyomja a felülethez. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a ragasztóréteget az ujjaival, mert ez csökkentheti a tapadást.
4. Győződjön meg róla, hogy az alátétek stabilan rögzítve vannak és nem mozdulnak el. Ha laza elemet észlel, nyomja meg ismét.

Tisztítás

Tisztítsa puha kendővel és meleg vízzel vagy enyhe tisztítószerrel, például üveg tisztítóval. A termék nem mosogatógépben mosható.

Fontos! Tartsa be az óvintézkedéseket a termék használata során

A termék üvegből készült, ezért óvatosan kell kezelni a törés vagy sérülés elkerülése érdekében. Tartsa legalább 20 cm távolságra a tűzforrásoktól. A termék nem használható közvetlenül hőforráson és nem alkalmas főzésre – ne helyezze gáz- vagy elektromos tűzhelyre. A használat során keletkező apró karcolások, például vágás következtében, a rendeltetésszerű használat természetes velejárói, és nem képezik reklamáció alapját. Ne helyezze a terméket rezgésnek kitett helyre, mert leeshet és eltörhet. A termék nem alkalmas tartós ragasztásra vagy falra szerelésre. Tartsa gyermekektől távol – törés esetén sérülésveszély áll fenn. A készlet apró elemeket tartalmaz, amelyek lenyelési kockázatot jelenthetnek. Repedés vagy lepattanás esetén azonnal hagyja abba a használatát. A terméket kizárólag a széleinél fogva szabad hordozni. Az előírások be nem tartása a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet.

