



HU

Termékinformációk

Az üveg konyhai védőpanelek edzett üvegből készülnek matt üveg hatással, amelyet a hátoldalra ragasztott tartós fólia biztosít. A termék falak és indukciós főzőlapok védelmére szolgál. A csomag öntapadós és szilikon alátéteket tartalmaz a stabilitás érdekében.

Csúszásgátló alátétek szerelési útmutatója

1. Győződjön meg arról, hogy a panel fóliás oldala tiszta, száraz és szennyeződésektől (pl. por, zsír) mentes.
2. Vegye ki a csúszásgátló, öntapadós alátéteket a csomagolásból, és helyezze őket egyenként a panel sarkaiba a matt fólia oldalán a megfelelő elhelyezés ellenőrzéséhez.
3. Távolítsa el az alátétekről a védőfóliát, tegye szabaddá a ragasztóréteget, majd néhány másodpercig erősen nyomja a felülethez. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a ragasztóréteget az ujjaival, mert ez csökkentheti a tapadást.
4. Győződjön meg róla, hogy az alátétek stabilan rögzítve vannak és nem mozdulnak el. Ha laza elemet észlel, nyomja meg ismét.
5. A felszerelés során helyezze el a panelt úgy, hogy a fóliás és alátétes oldal hátul legyen, és ne érintkezzen szennyeződésekkel.

Tisztítás

Tisztítsa puha ruhával és meleg vízzel vagy enyhe tisztítószerekkel, pl. üvegtisztítóval.

Fontos! Tartsa be az óvintézkedéseket a termék használata során

A termék üvegből készült, ezért óvatosan kell kezelni a törés vagy sérülés elkerülése érdekében. Tartsa a terméket legalább 20 cm távolságra a tűzforrástól a károsodás megelőzése érdekében. Ne helyezze erős rezgéseknek vagy vibrációnak kitett helyre – leeshet és eltörhet. A felszerelést stabil, megfelelően előkészített felületen végezze a mellékelt elemek használatával. Tartsa távol a terméket gyermekektől – üvegtörés esetén sérülésveszély áll fenn. A készlet apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén veszélyesek lehetnek. Ha az üveg megreped vagy lepattanások jelennek meg, azonnal hagyja abba a használatot. Szállításkor a panelt kizárólag a széleinél fogja meg. Az előírások be nem tartása a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet.

