

HU

Termékinformációk

A szekrény kulcsok tárolására szolgál. A termék fekete és fehér színben, az előlapon kiválasztott mintával érhető el. Az ajtó a választott változattól függően balra vagy jobbra nyílhat. A termék kizárólag beltéri használatra készült. Nem széf, és nem nyújt védelmet betörés ellen. A csomag rögzítőelemeket tartalmaz: tipliket és csavarokat.

Szerelés előtt

Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szerelési felület sík és stabil-e. Készítse elő a szerszámokat és a helyet a tiplik számára szükséges furatok elkészítéséhez.

Szerelési útmutató

1. Helyezze a nyitott szekrényt a falra a kiválasztott helyen, ügyelve a megfelelő szintezésre, majd jelölje meg a fúrási pontokat.
2. Megfelelő fúrószárral fúrja ki a jelölt pontokat. A furatok mérete feleljen meg a tiplik méretének.
3. Helyezze be a tipliket a kifúrt furatokba.
4. Helyezze a szekrényt a falra, és rögzítse csavarokkal.
5. Ellenőrizze, hogy a szekrény stabilan van-e rögzítve.

Tisztítás

Tisztítsa puha ruhával és meleg vízzel vagy enyhe tisztítószerekkel, például ablaktisztítóval.

Fontos! Tartsa be az óvintézkedéseket a termék használata során

A termék üveg előlappal rendelkezik, ezért óvatosan kell kezelni a törés vagy sérülés elkerülése érdekében. A felszerelést stabil, sík és megfelelően előkészített felületen kell elvégezni. Ne szerelje fel a terméket erős rázkódásnak vagy rezgésnek kitett helyeken. Tartsa távol a gyermekektől – az üveg törése esetén sérülésveszély áll fenn. A csomag apró szerelőelemeket tartalmaz, amelyek lenyelési veszélyt jelenthetnek. Üvegtörés, lepattanás vagy egyéb sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Szállítás közben stabilan tartsa a szekrényt, ne csak az ajtónál fogja meg. A használati utasítás be nem tartása a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet.

